



01

LIMPIAR LA SUPERFICIE A APLICAR

Para un resultado óptimo es imprescindible que la superficie esté libre de polvo y grasa.

Después de limpiar, coger la cinta adhesiva protectora y delimitar la superficie a aplicar.

*Importante: si el soporte no es estable y/o presenta roturas o desconchones, reparar. Si hay humedad excesiva en el soporte, subsanar.

02

SUPERFICIES ABSORBENTES/ NO ABSORBENTES

Es hora de preparar la superficie para conseguir que el microcemento se adhiera bien. Y, para eso, tenemos **Meex Primer 300**.

Ayúdate de la espátula para remover manualmente el producto. Coge el rodillo y aplica una capa de **Meex Primer 300**. Espera 1 hora para su secado y limpia el rodillo con agua inmediatamente después de su uso para alargar su vida útil.

*Importante: En superficies con juntas, rellenar previamente con una masilla tapajuntas.

03

APLICAR MEEXE READYGO! 03

Remueve con ayuda de la espátula **Meex ReadyGo! 03**. Después, moja el rodillo para microcemento en **Meex ReadyGo! 03** y pinta un trozo de la superficie y seguidamente repasa con la llana.

Aplica 2 capas con el rodillo y la llana y retira la cinta adhesiva. Deja 6 horas de espera entre cada capa para que se seque bien.

Lija después de cada capa con una **lija grano 40**.

04

APLICAR MEEXE READYGO! 01

Coloca de nuevo la cinta protectora. Moja el rodillo para microcemento en **Meex ReadyGo! 01** y pinta un trozo de pared y seguidamente repasa con la llana. Aplica 2 capas con el rodillo y la llana.

Retira la cinta y deja 6 horas de secado entre capa y capa.

Lija después de cada capa con una **lija grano 220**.

05

APLICAR EL BARNIZ

Elegir el acabado (mate o satinado), de **Meex SealantGo!** que será el encargado de proteger las superficies para que luzcan perfectas.

24h después de aplicar la última mano de **Meex ReadyGo!01**, colocar la cinta adhesiva en la superficie. Aplicar 3 capas de **Meex SealantGo!** en un mismo día y dejar 4 horas de secado entre capa y capa.

Recomendamos lijar la primera y la segunda capa con una **lija grano 400**.

*Importante: recomendamos esperar 7 días para que el barniz alcance sus máximas prestaciones.

**Todos los granos de lija indicados en este paso a paso es para un lijado manual (no a máquina).

GUÍA DE ICONOS



Llana



Rodillo



Guante/Discos de lijado



Cinta adhesiva